

Ujawnianie i zabezpieczenie śladu daktyloskopijnego krok po kroku

I. **Ujawnienie śladu**

1. Ocena podłoża pod kątem możliwości występowania śladu.
2. Przygotowanie dwóch pędzelków.
3. Dobranie proszku do podłoża.
4. Naniesienie proszku na podłoże płynnym ruchem.

II. Procesowe zabezpieczenie śladu

1. Ocena ujawnionego śladu (rodzaj, kompleksowość, podłoże).
2. Oznaczenie kolejnym numerem.
3. Wykonanie zdjęcia szczegółowego z przymiarem.
4. Opisanie w protokole.
5. Ewentualne oznaczenie na szkicu.
6. Wypełnienie metryczki.

III. Zabezpieczenie na folię

1. Wybór folii daktyloskopijnej, wycięcie odpowiedniego kawałka.
2. Zdjęcie warstwy zabezpieczającej folię.
3. Przyłożenie krawędzi folii do podłoża przed śladem i przyłożenie do powierzchni ze śladem.
4. Usunięcie pęcherzyków powietrza.
5. Zdjęcie folii daktyloskopijnej, nałożenie nakładki i usunięcie pęcherzyków powietrza.
6. Doszycie do metryczki śladowej.